

Montage Cabine de douche CAREA

Avant intervention :

- s'assurer de la mise à disposition du site
- Dépose de l'existant
- Anticiper sur le raccordement
- Suivant dépose :
 - Préparation d'un support bois ou autre si cabine décalée du mur
 - Finition par profil de compensation (Carea)

Outillages nécessaires :

- Mètre
- Niveau
- Forets (mèches diverses)
- Sicloche diamant
- Jeu de clefs
- Ventouse (impératif)
- Tournevis, maillet caoutchouc, cutter.....

Cas de déport du mur :

- profil de compensation pour Finition

Liste non exhaustive